

Bedienungsanleitung

Touch Funk-Wandsender
2-Kanal, Keeloq Rolling-Code / Festcode, 433MHz

Modell: ND-TXCW-2S



Lieferumfang:
1x Display 1x Montageplatte 1x Batterie CR2032



Der Touch Funkwandsender ist zur universellen Fernsteuerung von 433MHz, Rolling - oder Festcode Funkempfängern konzipiert. Er kann 2 Funktionen / Kanäle aussenden. Die Bedienung erfolgt durch das Auflegen der Handfläche oder eines Fingers auf den Sensorbereich unten rechts. Je nach Dauer der Berührung, werden Funktionen beim loslassen ausgelöst. (Senden Kanal 1, Senden Kanal 2, Setup Sperre, Setup - Codierung). Der Zustand wird mittels unterschiedlicher Farben der Beleuchtung des Displays angezeigt.

Halten Sie das Gerät jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern. Alle Kunststoffteile bestehen aus brennbaren Materialien. Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen Tuch.


INBETRIEBNAHME

Achtung, sobald die Batterie eingelegt ist, das Gerät einsatzbereit. Aufgrund der Touch-Funktion kann es zu ungewünschten Sendevorgängen kommen. Montieren Sie das Gerät nur, wenn der Empfänger ausgeschaltet ist oder keine Gefahr von diesem ausgeht.

Die Montage erfolgt mit dem auf der Montageplatte aufgetragenen Klebestreifen auf glatten Oberflächen.

- Untergund reinigen, Montageplatte waagrecht ausrichtet befestigen
- Display diagonal aufsetzen, im Uhrzeigersinn drehen
- Funk-Empfänger in Lernmodus versetzen
- Gewünschten Funk-Kanal auslösen. Display vollflächig, oder rechts unten Berühren.

BETRIEBSMODUS



BATTERIEWECHSEL

- Display gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Display von der Montageplatte nehmen
- Das Batteriefach ist auf der Rückseite
- Batterie unter die Laschen legen und runterdrücken
- Display diagonal aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen
- Gerät ist Einsatzbereit

TECHNISCHE DATEN

Sendeleistung / Frequenz: <10mW / 433.92MHz
Kanäle: 2
Codierung: KEELOQ Rolling-Code / EV1527 Festcode
Einsatzbereich: Innen & Außen (geschützt)
Umgebungstemperatur: -20 ... 40°C / -4 ... 104°F
Schutzart: IP44
Produktmaße: 55 x 55 x 12 mm
Batterietyp: 3V Knopfzelle CR2032

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Die aktuelle Version der Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:
<https://www.nodedevies.de/?ID=202301010131>

Änderungen der Bedienungsanleitung vorbehalten.
v.1.00.2

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung von:

Node Devices GmbH
Neuhäuserstr. 36c
70599 Stuttgart
Deutschland
kontakt@nodedevies.de